



STRATA_HEAT™ Termostato

DS-26.3E-0425

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STRATA_HEAT™ Termostato

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los termostatos STRATA_HEAT son de doble voltaje 120V/240V y sencillos de usar; STRATA_HEAT Termostato programable es un termostato digital programable y STRATA_HEAT Termostato Wi-Fi puede controlarse a través de la tecnología de un teléfono inteligente. Los termostatos STRATA_HEAT están diseñados para su uso con STRATA_HEAT Cable, ya sea que esté instalado con STRATA_MAT Tiras espaciadoras o STRATA HEAT Alfombra. Un electricista matriculado debe realizar todas las conexiones eléctricas. El incumplimiento de este requisito anulará todas las garantías y reclamaciones. Cumpla con todos los reglamentos de edificación y eléctricos aplicables.

Piezas

Una (1) base de energía

Un (1) sensor

Dos (2) tornillos

Ventajas

- El control avanzado del piso potencia al máximo la comodidad y el ahorro energético
- 15 A (res.) 60 Hz
- Sensor de 15 pies (4.5 m) incluido
- Conector de sensor de piso de fácil acceso
- GFCI integrado con luz de prueba
- Fácil de programar en 7 día
- Configuración fácil de entender
- Marco de imagen digital

Sustratos adecuados

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Modelo	Tipo	Suministro	Carga máx.	Sensor de piso	GFCI
0802-0403-T	Programable	120V/240V	15A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA
0802-0404-T	Compatible con Wi-Fi	120V/240V	15A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA

Almacenamiento: -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)

Tamaño (A x A x L) 3.54 x 4.72 x 0.85 pulg (90 x 120 x 21.7 mm)

Se recomienda una caja de conexiones de salida doble de 2 3/4" (7 cm)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

• Pautas

Apague la fuente de energía del sistema de calefacción en el panel eléctrico principal para evitar una descarga eléctrica. La instalación debe estar a cargo de un electricista matriculado. Consulte la Guía de configuración fácil DS-46.4 y DS-0507 proporcionadas con la unidad. Además, visite

www.laticrete.com para obtener la información siguiente:

Descripción	Número	Tipo
STRATA_HEAT Termostato Wi-Fi	DS- 046.4	Guía de configuración fácil
STRATA_HEAT Termostato programable	DS- 050.7	Guía de configuración fácil
STRATA_HEAT Termostato Wi-Fi	DS- 046.2	Manual de funcionamiento
STRATA_HEAT Termostato programable	DS- 050.4	Manual de funcionamiento
STRATA_HEAT Termostato Wi-Fi	DS- 044.8	Guía de solución de problemas

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: Garantía del producto LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 605.0: Alfombra de calefacción para piso
- DS 601.1: Guía de instrucciones de instalación

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. MANTENIMIENTO

El STRATA_HEAT™ Termostato GFCI interno (interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra) debe someterse a prueba todos los meses para garantizar el funcionamiento seguro. Si se utiliza un GFCI externo, también debe probarse una vez por mes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:
1.800.243.4788, ext. 1235

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.