



# Extension préinclinée HYDRO BAN<sup>MD</sup>

DS-61F-0524

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

Extension préinclinée HYDRO BAN<sup>MD</sup>

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'extension préinclinée HYDRO BAN est fabriquée à partir de polystyrène expansé haute densité avec un revêtement de finition à membrane d'étanchéité liquide. L'extension préinclinée HYDRO BAN est une extension légère prête pour le carrelage, qui se pose avec le bac préincliné HYDRO BAN dans le but de rallonger la longueur du bac de douche préincliné HYDRO BAN jusqu'à 2 pi (61 cm).

### Utilisation

- Utilisation intérieure seulement
- Les salles de bain ou les espaces humides industriels, commerciaux et résidentiels qui nécessitent un bac de douche préincliné de plus grande longueur
- Douches collectives avec cloisons
- Douches pour animaux de compagnie

### Avantages

- Conçue pour une pose facile sur le bac de douche préincliné HYDRO BAN.
- Elle peut être utilisée avec le bac de douche préincliné HYDRO BAN pour remplacer l'ancien bac de douche posé sur un lit de boue.
- Elle est prête pour la pose du carrelage et dotée d'une pente de 1/4 po par pied (6 mm par 30 cm).

- Légère et durable. Elle est facile à transporter et à manipuler lors de la pose.
- Imperméabilisation intégrée en usine, conforme au code et aux exigences d'ANSI A118.10.
- Sa taille peut être modifiée sur site de manière rapide et facile.
- Compatible avec les matériaux de pose du carrelage et de la pierre.

### Supports Appropriés

#### Conditionnement

24 po (61 cm) de large x 48 po (122 cm) de long. Une unité par carton.

#### Restrictions

- Les adhésifs/mastiques, mortiers et coulis pour le carrelage en céramique, les pavés, la brique et la pierre ne remplacent pas les membranes d'imperméabilisation. Lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire, utiliser HYDRO BAN.
- Remarque : Les surfaces doivent être structurellement saines, stables et suffisamment rigides pour supporter du carrelage en céramique/pierre, des briques minces et des finitions similaires. La déflexion du substrat sous toutes les charges vives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour les installations de carreaux céramiques/briques en couche mince ou L/480 pour les installations de pierres en couche mince et L/600 pour toutes les applications de placage extérieur où L=longueur de la portée.
- Ne pas exposer l'extension préinclinée HYDRO BAN non protégée au soleil ou aux intempéries pendant plus de 30 jours.
- Ne pas l'exposer à des solvants de caoutchouc ou à des cétones.
- Elle doit être recouverte de carrelage en céramique, de pierre ou de revêtements de finition. Utiliser des panneaux de protection pour une couverture temporaire avant la finition.

#### Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Par temps froid, protéger le travail fini de la circulation jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.

- Pour les marbres blancs et de couleur claire, utiliser du ciment-colle Portland au latex blanc.
- Pour les marbres verts et sensibles à l'humidité, les agglomérés et le carrelage et la pierre recouverts de résine, utiliser l'adhésif LATAPOXY<sup>MD</sup> 300 (se référer à DS 633.0).
- Si le revêtement d'étanchéité du bac de douche préincliné HYDRO BAN<sup>MD</sup> est perforé lors de la pose ou suite à des travaux sur le chantier, recouvrir la zone perforée et le pourtour de la zone (2 po/50 mm) de deux couches d'HYDRO BAN. Se référer à DS 663.0 ou DS 663.5 pour les instructions complètes.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Normes applicables

- La membrane d'imperméabilisation est conforme à ANSI A 118.10

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

- Matériaux : Une scie circulaire avec guide ajustable ou un couteau utilitaire peut être utilisé pour les modifications du chantier, un mortier pour lits moyens modifié au latex, une truelle dentelée de 1/2 po x 1/2 po (12 mm x 12 mm) pour la pose de l'extension préinclinée HYDRO BAN. Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN et pistolet de calfeutrage pour appliquer l'enduit dans le bac de douche préincliné HYDRO BAN et le joint de feuillure d'extension

### Travaux préparatoires

Les extensions mesurent 24 po x 48 po (61 x 122 cm) et sont dotées d'une pente de 1/4 po par pied. Les extensions sont pré-crantées, ce qui permet de les relier à la base du bac de douche préincliné HYDRO BAN.

- S'assurer que les murs soient d'équerre et d'aplomb pour garantir un bon ajustement du bac.
- Le sous-plancher sous le bac doit être propre et nivelé.
- Effectuer un essai pour confirmer le bon ajustement de l'extension préinclinée HYDRO BAN et s'assurer qu'elle est à niveau avec le sol.
- Retirer l'extension préinclinée HYDRO BAN.
- Si l'extension préinclinée HYDRO BAN nécessite un ajustement sur site pour s'adapter à la douche, utiliser une scie circulaire ou un couteau utilitaire pour couper l'extension préinclinée HYDRO BAN aux bonnes dimensions.

### Application (voir Détail ES-WP 311)

- Appliquer le mortier pour lits moyens modifié au latex (ex., 4-XLT) sur le sol et appliquer une couche d'enduit sur la surface inférieure de l'extension préinclinée HYDRO BAN. Utiliser une truelle à dents carrées de 1/2 po x 1/2 po (12 x 12 mm).
- Avant de mettre la rampe en place, appliquer un cordon de 1/4 po d'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN sur le joint à recouvrement de la base du bac de douche préincliné HYDRO BAN.
- Poser l'extension fermement dans le mortier humide et la fixer sur la base du bac de douche préincliné HYDRO BAN. Appuyer fermement sur la rampe dans le mortier pour assurer une pose sans vides.
- Une fois la pose terminée, étaler deux couches d'HYDRO BAN sur la jointure de l'extension préinclinée HYDRO BAN en suivant les instructions énoncées dans DS 663.0 et 663.5.
- Poser des poids (sacs de ciment-colle) en les répartissant uniformément sur l'extension préinclinée HYDRO BAN pendant 30 minutes.
- Poser le carrelage en utilisant du ciment-colle modifié en respectant les directives industrielles. Les adhésifs de type mastic sont déconseillés

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE<sup>®</sup> et LATAPOXY<sup>®</sup> sont proposés dans le monde entier.

### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 25 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 1 Year Product Warranty (US) (English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US) (English)

## 8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage de routine avec un savon à pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien, mais les performances et la durabilité de la pose peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits fournis par d'autres fabricants.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235  
Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235  
Télécopieur: +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com). Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 230.10 : Garantie système de 10 ans LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 025.0 : Garantie système de 25 ans LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 230.99 : Garantie système à vie LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 108.0 : Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN
- DS 663.0 : HYDRO BAN
- DS 031.0 : Receveur de douche pré-plié HYDRO BAN
- DS 080.0 : 4-XLT
- DS 633.0 : Adhésif 300 LATAPOXY

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.