



SPECTRALOCK® PRO

Premium Translucent Grout

Installation instructions



Scan for more information.

laticrete.com

SPECTRALOCK® PRO Premium Translucent Grout

Installation instructions

EASY TO INSTALL, EASY TO CLEAN-UP!

SPECTRALOCK® PRO Premium Translucent Grout installs as easily as cement grout while delivering the unmatched color uniformity, stain protection, and durability you expect from epoxy grout. Its non-sag formula simplifies installation and helps achieve full, flush grout joints. Ideal for interior or exterior use on floors and walls, it can also be mixed with SPECTRALOCK DAZZLE™ for stunning metallic or glow-in-the-dark effects.

BEFORE YOU BEGIN

IMPORTANT: Follow adhesive manufacturer's recommendations for minimum cure time prior to grouting.

Do not install SPECTRALOCK PRO Premium Translucent Grout adjacent to other installed grouts of the same color to avoid possible color shade and texture variation.

- Do not add water or any other materials to the grout mixture. Do not re-temper with water. This will have an adverse effect on the product and void all warranties.
- Clean-up is critical. Prepare for the initial and final washes by having 2 pails of clean water ready for the clean up process.
- Not for use in areas subjected to enzymatic cleaners and no-rinse cleaners.

INSTALLATION TOOLS

- Broom/vacuum (remove debris)
- Utility knife (removes excess thin-set in joints, opens A and B pouches and the Part G Glass Beadsbag)
- Clean water and sponges (to clean surface of tile)
- Firm edged, rubber epoxy grout float
- Margin trowel
- Low speed drill and grout mix paddle (optional)
- Empty pails



CLEAN-UP SUPPLIES

- Fresh water supply
- Extra sponges (for floor installation)
- Terry cloth towels (optional for wall clean up)
- Empty pails
- White scrub pad

STORAGE

Condition the components at 70°F (21°C) for at least 12 hrs. to allow for easier application. Protect Part A and Part B liquids from freezing.

SURFACE PREPARATION

- Ensure the tile surface has no residual film from adhesive setting material.
- The use of a topical sealer or grout release applied to unglazed porcelain tile, abrasive, non-slip or rough textured tiles or porous tile or stone surfaces before grouting will facilitate cleaning.
- SPECTRALOCK PRO Premium Translucent Grout is designed with glass beads, and should not "scratch" glass tiles, soft or polished marble and stone, soft glazed or handmade tiles. As always we recommend testing the grout on a small area to ensure compatibility.
- Test stone for compatibility with water and cleaning additive mixture.
- Epoxy resins may affect the color of white or light colored porous stones (such as white carrara, thusos white, royal danby, etc.).
- Make sure tile surface and open grout joints are clean, and free from debris, grout spacers or standing water.
- Surface temperature range for installation must be above 40°F (4°C) and less than 95°F (35°C).

WORKING TIME

Working time is approximately 80 minutes at 70°F (21°C) after the components are thoroughly mixed. Please note that working time is affected by many variables including grout mix consistency, surface and room temperatures. Warmer climates, for example, will shorten working time, while colder conditions will extend working time.

MIXING



- Cut open Part A and B pouches, and squeeze the liquids (A first, then B) into a clean pail. **IMPORTANT: MAKE SURE TO SQUEEZE ALL THE LIQUIDS OUT OF THE POUCHES.**

NOTE: Fold pouches in half and rollup like a toothpaste tube.



- To remove any remaining liquid, fold pouch in half from top to bottom, drape folded pouch over the edge of the pail and squeeze out liquids against the inside of the pail.



- Mix liquids thoroughly, completely blending all liquid from sides and bottom of pail. Mix with a margin trowel or slow speed drill mixer (< 300 RPM).



- Once blended, add Part G glass beads and mix thoroughly with margin trowel or slow speed drill mixer (< 300 RPM). The SPECTRALOCK PRO Premium Translucent Grout kit is designed to use all the Part G glass beads for most applications. For narrow joints, it is acceptable to leave out up to 10% Part G glass beads to produce a more fluid mix.

OPTIONAL: MIXING WITH PART D SPECTRALOCK® DAZZLE™ (SOLD SEPARATELY)

- Mix Part D SPECTRALOCK DAZZLE powder into the blended A and B liquids before adding the Part G glass beads. Use (1) Part D pouch per full kit and 1/3rd pouch per mini kit. Be careful mixing, as Part D SPECTRALOCK DAZZLE powder is light and will become airborne easily. **NOTE: Mix to desired consistency.**



1 Pail
Part AB

+



1 Pouch SPECTRALOCK®
DAZZLE™ Part D
(Sold Separately)

+



1 Pouch
Part G

GROUTING



- After surfaces are cleaned, allow to dry thoroughly before grouting.
- Spread grout using a sharp edged, firm rubber grout float. Work the grout diagonally across the joints, packing them full.



- "Cut" excess grout off the tile surface using the edge of the float held at a 90° angle like a squeegee, stroking diagonally to avoid pulling grout out of filled joints.

- Once grout has been spread, wait approximately 20 minutes before cleaning (or within one hour of initial mixing of product). Wait longer at colder temperatures.



INITIAL WASH

NOTE: Have clean water, new clean sponge and initial wash cleaning additive packet ready.



- Add initial wash cleaning additive to two gallons of clean water and mix until fully dissolved. **Do not mix cleaning additive with grout.** Submerge clean sponge into water and wring until damp. Change water with cleaning additive mixture every 50 ft² (4.6 m²) when using multiple units.



- Wipe grout joints and tile surface in a light circular motion, loosening grout residue while making the joints smooth.




- Drag a clean sponge diagonally over the scrubbed surfaces to remove grout residue. Rinse sponge after every pass; use each side of sponge only once between rinsing. Discard sponges when they become "gummy" with residue. Check work as you clean. Repair any low spots with additional grout.

WALL APPLICATIONS

- For joints less than 1/8" (3 mm) on walls, instead of a sponge, the use of a damp, well wrung, folded terry cloth towel can be helpful to remove excess grout while smoothing joints. Use light pressure when using a folded terry cloth towel. For joints larger than 1/8" (3 mm), use a sponge.

FINAL INSPECTION AND CLEANING



- Begin final cleaning approximately one hour after initial wash has taken place. Prepare another 2 gallons (7.6 L) of clean water and pour in the final wash cleaning additive packet, and mix until fully dissolved.
- Follow the same process as the initial wash but use the clean white scrub pad in place of the sponge to break apart any leftover residue. Rinse scrub pad frequently.
- Then, drag a clean sponge diagonally over the scrubbed surfaces to remove froth and residue. Use each side of sponge only once before rinsing and change water and cleaning additive mixture at least every 50 ft² (4.6 m²) when using multiple units.
- Allow cleaned areas to dry and inspect tile/stone surface. For persistent grout film/haze (within 24 hours), scrub area with mixture of 2 gallons (7.6 L) clean water and 4 oz (118 mL) white vinegar. Conduct a test area to verify results on polished stones.
- Rinse with clean water and allow surface to dry. Inspect grout surface and repair as required with freshly mixed grout.
- Unlike cement grout haze that can be buffed off the following day, SPECTRALOCK PRO Premium Translucent Grout film/haze that is allowed to cure on the tile surface may be difficult to remove. Make certain to check tile surface with adequate lighting after the tile surface is dry.
- Protect finished surface from traffic for at least 12 hours at 70°F (21°C).
- Do not expose grout to acid cleaners for 7 days.
- Allow grout to cure for 10 days at 70°F (21°C) prior to use in submerged applications or steam rooms. See LATICRETE Technical Data Sheet 192 for more information.



PROTECTION OF SURFACE AND TIME TO TRAFFIC

ITEM	TIME		
	40°F (4°C)	70°F (21°C)	95°F (35°C)
Working Time	120 minutes	80 minutes	30 minutes
Tack Free Time	12 hours	4 hours	2 hours
Ready for Light Foot Traffic	24 hours	12 hours	6 hours
Ready for Heavy Foot Traffic	48 hours	24 hours	12 hours
Stain Resistance, Food Spills, Household Cleaners	14 days	7 days	3 days
Full Cure	28 days	14 days	7 days
Steam Rooms/Submerged applications		10 days	

CAUTIONS

NOTE: Always use protective clothing (gloves, long sleeve shirt and safety glasses) when working with SPECTRALOCK® PRO Premium Translucent Grout. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. WARNING:** Refer to SDS for safe handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Maintenance: LATICRETE grouts require routine cleaning with a neutral pH soap and water. Contact the cleaner manufacturer if another cleaner type will be used to ensure compatibility with the grout.

Coulis translucide de qualité supérieure SPECTRALOCK^{MD} PRO

Instructions d'installation

FRANÇAIS

FACILE À POSER, FACILE À NETTOYER !

Le coulis spectralock^{MD} pro de qualité supérieure s'installe aussi facilement qu'un coulis de ciment tout en offrant l'uniformité de couleur, la protection contre les taches et la durabilité que vous ne pouvez obtenir qu'avec un coulis époxy. Une formule sans affaissement rend l'installation encore plus facile et permet d'obtenir des joints pleins et affleurants. Le coulis spectralock pro de qualité supérieure peut être utilisé pour des applications intérieures ou extérieures sur les sols et les murs. Le coulis spectralock pro de qualité supérieure peut aussi être mélangé avec SPECTRALOCK Dazzle^{MC}, un composant de design qui produit des effets métalliques et phosphorescents.

AVANT DE COMMENCER

Important: Suivre les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant le temps de séchage minimum avant le jointoiement.

Ne pas installer le coulis spectralock pro de qualité supérieure à côté d'autres coulis de la même couleur afin d'éviter les variations de teinte et de texture.

- Ne pas ajouter d'eau ni aucune autre matière au mélange de coulis. Ne pas refluidifier avec de l'eau. Cela a un effet néfaste sur le produit et annule toutes les garanties.
- Le nettoyage a une importance critique. Pour le lavage initial et le lavage final, veiller à préparer 2 seaux d'eau propre et à les avoir à disposition.
- Ne pas utiliser dans des endroits exposés à des nettoyeurs enzymatiques ou à des nettoyeurs sans rinçage.

OUTILS DE POSE

- Balai/aspirateur (pour éliminer les débris)
- Couteau utilitaire (pour éliminer l'excès de mortier-colle dans les joints, ouvrir les sachets A et B)
- Eau propre et éponges (pour nettoyer la surface du carrelage)
- Taloche à joint en caoutchouc époxyde à bords rigides
- Truelle carrée
- Malaxeur à basse vitesse avec pale pour coulis (facultatif)
- Seaux vides
- Tampon à récurer blanc

FOURNITURES DE NETTOYAGE

- Source d'eau fraîche
- Éponges supplémentaires (pour la pose du revêtement de sol)
- Serviettes éponge (facultatif, pour le nettoyage des murs)
- Seaux vides
- Tampon à récurer blanc



ENTREPOSAGE

Préparer les composants à 21 °C (70 °F) pendant au moins 12 heures pour faciliter l'application. Protéger les liquides des parties A et B contre le gel.

PREPARATION DES SURFACES

- S'assurer que la surface du carrelage ne comporte aucune pellicule résiduelle d'adhésif de pose.
- L'application, avant le jointoiement, d'un produit de scellement ou de protection antitache topique sur du carrelage de porcelaine non vernissé, des carreaux de texture abrasive, antidérapante ou rugueuse ou des surfaces de pierre ou de carrelage poreux a pour effet de faciliter le nettoyage.
- Le coulis translucide SPECTRALOCK PRO Premium est conçu avec des billes de verre et ne devrait pas « rayer » les carreaux de verre, le marbre et les pierres tendres ou polies, ainsi que les carreaux émaillés tendres ou faits à la main. Comme


toujours, nous recommandons de tester le coulis sur une petite zone pour garantir la compatibilité.

- Contrôler la compatibilité de la pierre avec un mélange d'eau et d'additif nettoyant.
- Les résines époxydes peuvent altérer la couleur de pierres poreuses blanches ou de couleur pâle (blanc de Carrare, blanc Thassos, Royal Danby, etc.).
- S'assurer que la surface des carreaux et les joints ouverts sont propres et exempts de débris, de cales d'espacement ou d'eau résiduelle.
- La température de la surface pour la pose doit être supérieure à 4 °C (40 °F) mais inférieure à 35 °C (95 °F).

DUREE D'EMPLOI

La durée d'emploi est d'environ 80 minutes à 21 °C (70 °F) une fois que les composants sont bien mélangés. Noter que la durée d'emploi dépend de nombreuses variables, notamment de la consistance du coulis et des températures de la surface et ambiante. Dans les climats plutôt chauds, par exemple, la durée d'emploi est plus courte, alors que le froid a tendance à l'allonger.

MELANGE



- Ouvrir les sachets Partie A et Partie B au couteau et verser les liquides (A d'abord, puis B) dans un seau propre. **IMPORTANT:** VEILLER À BIEN PRESSER TOUT LE LIQUIDE HORS DES SACHETS. **REMARQUE:** Plier les sachets en deux et les enrouler comme un tube de dentifrice.



- Pour extraire tout le liquide restant, plier le sachet en deux de haut en bas, draper le sachet plié sur le bord du seau et presser le liquide hors du sachet contre l'intérieur du seau.



- Mélanger soigneusement les liquides, en veillant à inclure complètement tout le liquide des côtés et du fond du seau. Mélanger avec une truelle carrée ou un malaxeur électrique à basse vitesse (< 300 tr/min).



- Une fois le mélange effectué, ajouter les billes de verre de la partie G, puis mélanger soigneusement à l'aide d'une truelle à margelle ou d'un mélangeur monté sur une perceuse à vitesse lente. (< 300 tr/min).

L'ensemble de coulis translucide SPECTRALOCK PRO Premium est conçu pour utiliser toutes les billes de verre de la partie G pour la plupart des applications. Pour les joints étroits, il est acceptable de réduire de 10 % la quantité de poudre de couleur de la partie G afin de produire un mélange plus fluide.

MÉLANGE FACULTATIF AVEC LA PARTIE D SPECTRALOCK^{MD} DAZZLE^{MC} (VENDU SÉPARÉMENT)

- Mélanger la poudre SPECTRALOCK DAZZLE (partie D) dans les liquides A et B mélangés avant d'ajouter les billes de verre de la partie G. Utiliser (1) sachet de la partie D par ensemble complet et 1/3 de sachet par mini ensemble. Faire preuve de prudence lors du mélange, car la poudre SPECTRALOCK DAZZLE (partie D) est très légère et risque de se disperser facilement dans l'air. **REMARQUE:** Mélanger jusqu'à obtenir la consistance désirée.



1 Seau
Partie AB

+



1 sachet SPECTRALOCK^{MD}
DAZZLE^{MC} (partie D)
(vendu séparément)

+



1 sachet
(partie G)

JOINTOIEMENT



- Une fois que les surfaces sont nettoyées, les laisser sécher complètement avant de jointoyer.
- Étaler le coulis à l'aide d'une taloche à joint en caoutchouc ferme à bords vifs. Travailler en diagonale par rapport aux joints en les remplissant complètement de coulis.




- « Couper » l'excès de coulis de la surface des carreaux à l'aide de l'arête de la taloche tenue à un angle de 90° comme une raclette, en tirant en diagonale pour éviter de racle le coulis hors des joints remplis.



- Une fois le coulis étalé, attendre approximativement 20 minutes avant de procéder au nettoyage (ou attendre l'heure qui suit le mélange initial du produit). Attendre un peu plus en cas de températures froides.

LAVAGE INITIAL REMARQUE : Veiller à avoir de l'eau propre, une éponge neuve propre et le sachet d'additif nettoyant pour lavage initial à disposition.




- Une fois que le coulis est étalé, attendre 20 minutes environ avant de nettoyer (ou moins d'une heure après le mélange initial du produit).
- Attendre plus longtemps aux températures plus froides. Verser l'additif nettoyant pour lavage initial dans 7,5 litres (2 gallons) d'eau propre et mélanger jusqu'à la dissolution complète. Ne pas mélanger l'additif nettoyant avec le coulis. Tremper l'éponge propre dans l'eau et l'essorer jusqu'à ce qu'elle soit humide seulement. Changer l'eau mélangée à l'additif nettoyant tous les 4,6 m² (50 pi²) si plusieurs unités de coulis sont appliquées.
- Essuyer les joints et la surface des carreaux d'un léger mouvement circulaire, de manière à détacher les résidus de coulis tout en lissant les joints.

- Passer l'éponge propre en diagonale sur les surfaces récurées afin d'enlever les résidus de coulis. Rincer l'éponge après chaque passe ; utiliser chaque côté de l'éponge une fois seulement entre les rinçages. Mettre les éponges au rebut lorsqu'elles deviennent « gommeuses » de résidus. Vérifier l'ouvrage durant le nettoyage. Combler tout creux avec du coulis supplémentaire.

APPLICATIONS MURALES

- À la place de l'éponge, utiliser éventuellement une serviette éponge humide bien essorée et pliée pour éliminer l'excès de coulis et lisser les joints de moins de 3 mm (1/8 po) sur les murs. Appliquer une légère pression lors de l'utilisation d'une serviette éponge.

CONTROLE FINAL ET NETTOYAGE



- Commencer le nettoyage final environ une heure après avoir effectué le lavage initial. Préparer 7,5 litres (2 gallons) d'eau propre, y verser le sachet d'additif nettoyant pour lavage final et mélanger jusqu'à la dissolution complète.

- Suivre le même processus que pour le lavage initial mais utiliser le tampon à récurer blanc propre à la place de l'éponge pour fractionner les résidus présents. Rincer le tampon à récurer fréquemment.

- Ensuite, passer une éponge propre en diagonale sur les surfaces récurées afin d'enlever l'écume et les résidus. Utiliser chaque côté de l'éponge une fois seulement avant de rincer et changer l'eau mélangée à l'additif nettoyant au minimum tous les 4,6 m² (50 pi²) si plusieurs unités de coulis sont appliquées.

- Laisser sécher les surfaces nettoyées puis contrôler la surface de pierre/carrelage. Pour les films/pellicules de coulis tenaces (dans les 24 heures), récurer la zone avec un mélange de 7,5 litres (2 gallons) d'eau propre et 120 ml (4 oz) de vinaigre blanc. Effectuer un essai local pour vérifier les résultats sur les pierres polies.
- Rincer avec de l'eau propre et laisser sécher la surface. Contrôler la surface des joints et réparer le cas échéant avec du coulis fraîchement préparé.
- Contrairement aux films de coulis de ciment, qui peuvent être enlevés au chiffon le lendemain, les films/pellicules de coulis spectralockMD pro de qualité supérieure qui ont eu le temps de durcir sur la surface de carrelage peuvent s'avérer difficiles à éliminer. Veiller à bien inspecter la surface du carrelage avec un éclairage suffisant une fois qu'elle est sèche.
- Protéger la surface finie de la circulation pendant au moins 12 heures à 21 °C (70 °F).
- Ne pas exposer le coulis à des nettoyants acides pendant 7 jours.
- Laisser le coulis prendre pendant 10 jours à 21 °C (70 °F) avant utilisation dans des installations immergées ou des bains de vapeur. Pour plus de renseignements, voir la Fiche technique 192 de LATICRETE.

SPECTRALOCK® PRO Lechada

Transparente Premium

Instrucciones para la instalación



PROTECTION DE LA SURFACE ET TEMPS DE CIRCULATION

DESCRIPTION	DUREE		
	4°C (40°F)	21°C (70°F)	35°C (95°F)
Durée d'emploi	120 minutes	80 minutes	30 minutes
Durée hors poisse	12 heures	4 heures	2 heures
Prêt pour trafic piétonnier léger en	24 heures	12 heures	6 heures
Prêt pour trafic piétonnier intensif en	48 heures	24 heures	12 heures
Résistance au tachage, déversements alimentaires, nettoyants ménagers	14 jours	7 jours	3 jours
Prise complète	28 jours	14 jours	7 jours

MISES EN GARDE

REMARQUE: Toujours utiliser des vêtements de protection (gants, manches longues et lunettes de sécurité) pour travailler avec le coulis translucide SPECTRALOCKMD PRO Premium. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

AVERTISSEMENT: Consulter la FDS pour une manipulation en toute sécurité. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

ENTRETIEN: Les coulis LATICRETE nécessitent un nettoyage de routine avec un savon à pH neutre et de l'eau. Contacter le fabricant du nettoyant si un autre type de nettoyant doit être utilisé pour assurer la compatibilité avec le coulis.

ESPAÑOL

¡FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE LIMPIAR!

La lechada SPECTRALOCK® PRO Premium se aplica con la misma facilidad que la lechada de cemento, pero proporciona la misma uniformidad en el color, protección contra manchas y durabilidad que solo puede brindar una lechada de epoxi. La fórmula sin deformación hace que la instalación sea incluso más fácil y proporciona juntas de lechada completas y al ras. La lechada SPECTRALOCK PRO Premium puede usarse para aplicaciones interiores y exteriores en pisos y paredes. La lechada SPECTRALOCK PRO Premium también puede mezclarse con SPECTRALOCK Dazzle™, un componente de diseño que produce efectos metálicos y que brillan en la oscuridad.

ANTES DE EMPEZAR

IMPORTANTE: Siga las recomendaciones del fabricante de adhesivos en cuanto al tiempo mínimo de curado antes de aplicar la lechada.

No aplique la lechada SPECTRALOCK PRO Premium junto a otras lechadas del mismo color aplicadas previamente para evitar la posible variación en el tono del color y la textura.

- No debe agregarse agua ni ningún otro material a la mezcla. No se debe volver a aligerar con agua. Esto tendrá efectos adversos en el producto y anulará todas las garantías.
- La limpieza es fundamental. Para los procesos de limpieza inicial y final, tenga preparadas 2 cubetas de agua limpia.
- No debe utilizarse en áreas sometidas a limpiadores enzimáticos y a limpiadores sin enjuague.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

- Escoba/aspiradora (para retirar los restos de material)
- Cuchillo de uso general (para retirar los excesos de capas delgadas en las juntas y abrir las bolsas A y B)

- Agua limpia y esponjas (para limpiar la superficie del revestimiento)
- Llana de goma para rejunte epóxico con filo duro
- Llana para mezclar
- Mezcladora de baja velocidad y paleta para mezclar el mortero (opcional)
- Cubetas vacías

INSUMOS DE LIMPIEZA

- Suministro de agua fresca
- Esponjas adicionales (para la instalación del piso)
- Paño de felpa (opcional para limpiar paredes)
- Cubetas vacías
- Almohadillas para fregado de color blanco



ALMACENAMIENTO

Acondicione los componentes a 21 °C (70 °F) durante al menos 12 h para conseguir una aplicación más fácil. Proteja los líquidos de las Partes A y B del congelamiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Compruebe que en la superficie del revestimiento no quede suciedad ni película residual proveniente del material adhesivo.
- SPECTRALOCK PRO Lechada Transparente Premium está diseñada con perlas de vidrio y no debe "rayar" las baldosas de vidrio, el mármol y la piedra blandos o pulidos, ni las baldosas esmaltadas blandas o hechas a mano. Como siempre, recomendamos probar la lechada en una zona pequeña para garantizar su compatibilidad.
- LATICRETE SPECTRALOCK Juntas Epóxicas Superior, al igual que otros morteros para juntas con arena, puede rayar revestimientos de vidrio, mármoles o revestimientos de piedra suaves o pulidos, y cerámicos vitrificados artesanales. Realice una prueba en un área pequeña para verificar la compatibilidad.
- Verifique que las piedras sean compatibles con la mezcla de agua y aditivo para limpieza.
- Las resinas epóxicas pueden afectar el color de las piedras porosas blancas o claras (como el mármol de carrara blanco, el Thassos blanco, el Danby Royal, etc.).
- Asegúrese de que la superficie del revestimiento y las juntas estén limpias, sin restos de materiales, separadores de juntas o agua estancada.
- Observe que el intervalo de temperaturas de la superficie para la instalación debe estar por encima de 4 °C (40 °F) y por debajo de 35 °C (95 °F).

TIEMPO DE TRABAJO

El tiempo de trabajo es de 80 minutos aproximadamente a 21 °C (70 °F) una vez que los componentes se hayan mezclado bien. Tenga en cuenta que el tiempo de trabajo puede verse afectado por muchas variables, incluidas las temperaturas ambiente y de la superficie y la consistencia de la mezcla del mortero. En climas más cálidos, por ejemplo, se reducirá el tiempo de trabajo; en condiciones más frías, el tiempo se prolongará.

MEZCLADO



- Abra las bolsas de las Partes A y B, y vierta los líquidos (primero la Parte A y luego la B) en una cubeta limpia. **IMPORTANTE:** ASEGÚRESE DE EXTRAER TODO EL CONTENIDO DE LAS BOLSAS. **NOTA:** Pliegue las bolsas a la mitad y enróllelas como si fuesen un tubo de pasta dental.
- Para asegurarse de usar todo el líquido, pliegue la bolsa por la mitad en sentido horizontal, apoye el lado abierto en el borde de la cubeta y presiónela contra la cara interna para extraer todo el contenido remanente.



- Tenga la precaución de mezclar también el líquido que quede en los bordes y el fondo de la cubeta. Mezcle con una paleta para mezclar o con una mezcladora de baja velocidad (< 300 RPM) para.
- Una vez mezclado el producto, agregue las perlas de vidrio de la Parte G y mezcle bien con una llana o un mezclador de taladro de baja velocidad (< 300 rpm). El kit de SPECTRALOCK PRO Lechada Transparente Premium está diseñado para utilizar todas las perlas de vidrio de la Parte G en la mayoría de las aplicaciones. En el caso de juntas angostas, se puede dejar sin utilizar hasta un 10% del polvo de color Parte G con el fin de obtener una mezcla más fluida.

MEZCLA OPCIONAL CON LA PARTE D DE SPECTRALOCK® DAZZLE™ (SE VENDE POR SEPARADO)

- Mezcle el polvo de la Parte D de SPECTRALOCK Dazzle con los líquidos A y B ya mezclados antes de agregar las perlas de vidrio de la Parte G. Utilice una (1) bolsa de la Parte D por cada kit completo y 1/3 de bolsa por cada minikit. Tenga cuidado cuando mezcle, ya que el polvo de la Parte D de SPECTRALOCK Dazzle es ligero y se dispersa fácilmente en el aire. **NOTA:** Mezcle hasta lograr la consistencia deseada.



1 Cubo
Parte AB

+



1 bolsa de la Parte D de
SPECTRALOCK® DAZZLE™
(Se vende por separado)

+




1 bolsa de la
Parte G

COLOCACIÓN DEL MORTERO PARA JUNTAS



- Después de haber limpiado las superficies, deje secar bien antes de colocar el mortero para juntas.
- Extienda el mortero con una llana de goma dura y de borde filoso. Aplique el mortero en sentido diagonal sobre las juntas, cubriéndolas en su totalidad.
- Retire el exceso de mortero de la superficie del revestimiento con el borde de la llana a 90° como si fuera un jalador de goma, con el movimiento en sentido diagonal para evitar retirar el mortero de las juntas llenas.

COLOCACIÓN DEL MORTERO PARA JUNTAS



NOTA: Tenga a mano agua limpia, una esponja nueva y limpia, y el paquete de aditivo para limpieza inicial listo para usar.

- Después de aplicar el mortero, espere aproximadamente 20 minutos antes de limpiar (no más de una hora de haber mezclado el producto). En temperaturas más frías, espere más tiempo. Agregue el aditivo de limpieza para lavado inicial a 7.6 L (2 galones) de agua limpia y mezcle hasta que se disuelva por completo. No mezcle el aditivo de limpieza con el rejunte. Sumerja una esponja limpia en el agua y escúrrala hasta que quede levemente húmeda. Cuando utilice varias unidades, cambie el agua del aditivo de limpieza cada


4.6 m² (50 pies cuadrados).

- Limpie las juntas y la superficie del revestimiento con movimientos circulares ligeros aflojando los residuos de producto mientras alisa la junta.
- Pase una esponja limpia en dirección diagonal sobre la superficie ya fregada para retirar los residuos de rejunte. Enjuague la esponja después de cada pasada; use cada lado de la esponja una sola vez después de cada enjuague. Deseche las esponjas cuando se pongan “gomosas” a causa de los residuos. Controle cómo queda el trabajo a medida que limpia. Repare los puntos de nivel más bajo agregando más producto.

APLICACIONES EN PARED

- En lugar de esponja, use un paño de felpa húmedo, bien escurrido y doblado para eliminar el exceso de mortero y alisar las juntas de menos de 3 mm (1/8 pulg.) de las paredes. No ejerza demasiada presión cuando use el paño doblado.

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA FINAL



- Comience la limpieza final aproximadamente una hora después de haber realizado el lavado inicial. Prepare otra porción de 7.6 L (2 galones) de agua limpia, vierta el contenido del paquete del aditivo de limpieza de lavado final y mezcle hasta su total disolución.
- Siga el mismo procedimiento que realizó para el lavado inicial, pero utilice almohadillas para fregado de color blanco, en lugar de la esponja, para despegar los residuos remanentes. Enjuague la almohadilla con frecuencia.
- Luego, pase una esponja limpia en dirección diagonal sobre la superficie ya fregada para retirar la espuma y los residuos de rejunte. Utilice cada lado de la esponja sólo una vez antes de volver a enjuagarla y cambie el agua del aditivo de limpieza como mínimo cada 4,6 m² (50 pies cuadrados).
- Deje secar las áreas limpias e inspeccione la superficie de revestimiento/piedra. Para quitar la opacidad o películas persistentes (dentro de las 24 horas), limpie el área frotando con 7.5 l (2 galones) de agua limpia y 118 ml (4 onzas) de vinagre blanco. Realice una prueba en un sector pequeño para comprobar los resultados.
- Enjuague con agua limpia y deje secar la superficie. Inspeccione la superficie de rejunte y repare según sea necesario con mortero para juntas fresco.
- A diferencia de la opacidad del mortero para juntas de cemento que se puede limpiar al día siguiente, es posible que resulte difícil eliminar la opacidad y las películas de SPECTRALOCK PRO® Juntas Epóxicas Superior que se dejen curar en la superficie del revestimiento. Asegúrese de inspeccionar la superficie del revestimiento con luz suficiente cuando se haya secado.
- Proteja las superficies acabadas del tránsito al menos 12 horas a 21 °C (70 °F).
- No exponga el mortero a limpiadores ácidos durante 7 días.
- Deje curar el mortero a 21 °C (70 °F) antes de usar en instalaciones sumergidas en agua o en salas de vapor. Para obtener más información, consulte la especificación técnica 192.



PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y TIEMPO HASTA EL TRÁNSITO

ARTÍCULO	TIEMPO		
	4°C (40°F)	21°C (70°F)	35°C (95°F)
Tiempo de trabajo	120 minutos	80 minutos	30 minutos
Tiempo sin adhesión	12 horas	4 horas	2 horas
Listo para el tránsito peatonal liviano	24 horas	12 horas	6 horas
Listo para el tránsito peatonal liviano	48 horas	24 horas	12 horas
Protección contra manchas, derrames de alimentos, productos de limpieza para el hogar	14 días	7 días	3 días
Curado completo	28 días	14 días	7 días

PRECAUCIONES

NOTA: Utilice siempre indumentaria de protección (guantes, camisa de manga larga y gafas de seguridad) cuando trabaje con SPECTRALOCK® PRO Lechada Transparente Premium. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
ADVERTENCIA: Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para saber cómo manipular este producto de forma segura. No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

MANTENIMIENTO: Las lechadas LATICRETE requieren limpieza habitual con una solución de agua y jabón con pH neutro. Si se va a utilizar otro tipo de limpiador, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que sea compatible con la lechada.



Made In USA™

*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. ^^Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately.

*Consulte la hoja de datos 230.99 para obtener información completa sobre la garantía. ^^A prueba de manchas (solo instalaciones residenciales) de limpiadores, líquidos y otros productos domésticos comunes. Limpie todos los derrames inmediatamente.

*Voir la fiche technique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.

^^Résistant aux taches (installation résidentielle uniquement), aux nettoyeurs ménagers courants, aux liquides et autres produits. Nettoyer immédiatement tout déversement.



**LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North,
Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ 1.203.393.0010 ■ laticrete.com**

DS-735.5-1225 / RP1819757A

©2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.