




Bac de douche HYDRO BAN^{MD}

DS-36588F-0524

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Bac de douche HYDRO BAN^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le bac à douche HYDRO BAN est livré avec un bac en EPS haute densité et une membrane en feuille HYDRO BAN pour recouvrir le bac (la bordure HYDRO BAN et le drain à bride de collage sont vendus séparément). La membrane en feuille HYDRO BAN est une membrane d'étanchéité en feuille qui est installée à l'aide d'un ciment-colle enrichi de polymères LATICRETE^{MD} adapté au substrat. Le bac à douche HYDRO BAN offre à l'installateur la possibilité de finir les murs de la douche en utilisant une variété de méthodes approuvées panneau d'appui en ciment avec membrane en feuille HYDRO BAN, panneau d'appui en ciment avec HYDRO BAN appliqué par voie liquide ou panneau HYDRO BAN. Faites-le à votre façon.

Utilisation

- Salles de bain industrielles, commerciales et résidentielles où une douche préinclinée est requise.

- Douches collectives avec cloisons
- Douches à accès facile
- Douches pour animaux de compagnie

Avantages

- Le bac préincliné élimine la nécessité d'installer un lit de mortier traditionnel
- Légère et durable, elle est facile à transporter et à manipuler lors de la pose.
- Sa taille peut être modifiée sur site de manière rapide et facile.
- La membrane dépasse les exigences de la norme ANSI A118.10 et est approuvée par l'IAPMO
- Membrane testée selon la norme ASTM E96/E96M Procédure E-0,06 Perms - approuvée pour les douches/salles de vapeur en tant que membrane unique.
- Membrane pliable : s'adapte facilement au substrat
- Faites-le à votre façon – permet à l'installateur de finir les murs en utilisant le panneau HYDRO BAN ou des membranes liquides ou en feuilles sur les panneaux de support en ciment
- Gamme complète d'accessoires - source unique d'approvisionnement
- Compatible avec les matériaux de pose de carrelage et de pierre LATICRETE

Supports Appropriés (Usage intérieur seulement)

Conditionnement

Taille	N° d'article
BAC À DRAIN CENTRAL DE 38 PO x 38 PO 3838-CDP	9243-9243
BAC À DRAIN CENTRAL DE 48 PO x 48 PO 4848-CDP	9243-9243
ACCÈS FACILE CDP 48 PO x 48 PO CDP-BF	9243-4848
BAC À DRAIN CENTRAL DE 72 PO x 72 PO 7272-CDP	9243-9243
BAC À DRAIN CENTRAL DE 48 PO x 72 PO 4872-CDP	9243-9243
BAC À DRAIN CENTRAL DE 32 PO x 60 PO 3260-CDP	9243-9243
BAC À DRAIN DÉCENTRÉ DE 32 PO x 60 PO 3260-OCDP	9243-9243

Les éléments suivants sont également inclus dans chaque paquet :

Receveur de douche HYDRO BAN

Membrane en feuille HYDRO BAN pour couvrir le bac et la bordure

Fiche de données

Couverture approximative

Bac n° d'article	Description	Emplacement du drain
9243-3838-CDP	38 po x 38 po (97 x 97 cm)	Drain central
9243-3260-CDP	32 po x 60 po (81 x 152 cm)	Drain central
9243-3260-OCDP	32 po x 60 po (81 x 152 cm)	Drain excentré
9243-4848-CDP	48 po x 48 po (122 x 122 cm)	Drain central
9243-4848-CDP-BF	Sans barrière 48 po x 48 po (122x122 cm)	Drain central
9243-4872-CDP	48 po x 72 po (122 x 183 cm)	Drain central
9243-7272-CDP	72 po x 72 po (183 x 183 cm)	Drain central

Restrictions

- NE PAS coller sur des panneaux de particules, luan, du contreplaqué collé en intérieur, MasoniteMD ou des surfaces en bois dur.
- Ne pas utiliser sur des joints de dilatation dynamiques, des fissures structurelles ou des fissures présentant un mouvement différentiel vertical.
- La membrane en feuille HYDRO BAN^{MD} n'est pas recommandée pour les applications en immersion. Pour ces applications, utiliser la membrane d'imperméabilisation HYDRO BAN.
- Ne pas utiliser sur des fissures >1/8 po (3 mm) de largeur.
- Ne pas exposer à une pression hydrostatique négative, à des solvants de caoutchouc ou à des cétones.
- Elle doit être recouverte de carreaux de céramique, de pierre, de briques, de chapes, de terrazzo ou d'une autre finition supportant la circulation. Utiliser un panneau de protection pour une couverture temporaire.
- Obtenir l'approbation du code du bâtiment local avant d'utiliser le produit dans des applications de bacs à douche.
- Ne pas installer directement sur des planchers en bois simple, des baignoires/douches/fontaines en contreplaqué ou des constructions similaires.
- Ne pas utiliser avec le drain à bride de collage à carreler HYDRO BAN, utiliser seulement les versions brossées, polies ou en bronze huilé.
- Ne pas utiliser sous le ciment ou d'autres finitions en plâtre. Consulter le fabricant de plâtre pour connaître

ses recommandations lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire sous les finitions en plâtre.

- Ne pas utiliser sous des sous-couches auto-nivelantes ou des surfaces d'usure décoratives.
- Remarque : Les surfaces doivent être structurellement saines, stables et suffisamment rigides pour supporter du carrelage en céramique/pierre, des briques minces et des finitions similaires. La déflexion du substrat sous toutes les charges vives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour les installations de carreaux céramiques/briques en couche mince ou L/480 pour les installations de pierres en couche mince, où L=longueur de la portée.

Mises en garde

- Protéger le travail fini de la circulation jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.
- Veiller à ne pas endommager la membrane en feuille HYDRO BAN avant la pose du carrelage ou de la pierre. Couvrir avec un panneau pour la protéger contre le passage et les autres travaux lors de la pose sur des surfaces horizontales.
- Patienter au moins 24 heures après la pose avant de procéder au test d'inondation pour permettre au ciment-colle de durcir complètement et assurer l'intégrité de tous les joints.
- Pour les marbres blancs et de couleur claire, utiliser du ciment-colle Portland au latex LATICRETE^{MD}.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables

- ASTM E96/E96M
- ANSI A118.10
- La membrane en feuille HYDRO BAN respecte ou dépasse les spécifications de la norme ANSI A118.10
- Les propriétés physiques indiquées ci-dessous ne concernent que la membrane HYDRO BAN

Propriétés physiques

Essai	Méthode de test	Résultats
Résistance des joints	ASTM D 751	32,7 lb/po. (0,6 kg/mm)
Résistance à la rupture (transversale)	ASTM D 751, procédure B	1298 lb/po ² (9,0 MPa)
Résistance à la rupture (longitudinale)	ASTM D 751, procédure B	1867 lb/po ² (12,9 MPa)
Étanchéité	ASTM D 4068	Passage
Résistance au cisaillement à sec pour une durée de 7 jours	ASTM C482	175 lb/po ² (1,2 MPa)
Résistance au cisaillement en immersion dans l'eau pour une durée de 7 jours	ASTM C482	107 lb/po ² (0,7 MPa)
Résistance au cisaillement pour une durée de 4 semaines	ASTM C482	103 lb/po ² (0,7 MPa)
Résistance au cisaillement pour une durée de 12 semaines	ASTM C482	105 lb/po ² (0,7 MPa)
Résistance au cisaillement en immersion dans l'eau pour une durée de 100 jours	ASTM C482	113 lb/po ² (0,8 MPa)
Perméance	Procédure E de l'ASTM E96	0,06 perm (pouce-lb)
Résistance à la température : min./max.	N/A	-22 °F/+194 °F (-30 °C/+90 °C)
Épaisseur totale (approximative)	Mesure physique	20-30 mils (0,5-0,7 mm)

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

La température de la surface doit être de 50 – 90 °F (10 – 32 °C) pendant l'application et pendant 24 heures

après la pose. Tous les substrats doivent être structurellement sains, propres et exempts de saleté, d'huile, de graisse, de peinture, de laitance, d'efflorescence, de scellants pour béton ou de produits de cure. Lisser le béton rugueux ou inégal jusqu'à l'obtention d'un fini à la taloche ou d'un meilleur fini à l'aide d'une sous-couche LATICRETE adaptée. Ne pas niveler avec des produits à base de gypse ou d'asphalte. L'écart maximal dans le plan ne doit pas dépasser 1/4 po en 10 pi (6 mm en 3 m) avec une variation maximale de 1/16 po en 1 pi (1,5 mm en 0,3 m) entre les points hauts. Humidifier les surfaces chaudes et sèches et balayer l'excès d'eau – la pose peut se faire sur une surface humide.

1. Les surfaces doivent être structurellement solides, stables et suffisamment rigides pour soutenir du carrelage en céramique/pierre, des briques minces et des revêtements de finition similaires. L'installateur doit vérifier que la déflexion sous toutes les charges dynamiques, permanentes et d'impact des planchers intérieurs en contreplaqué ne dépasse pas les normes industrielles de L/360 pour le carrelage en céramique et les briques ou de L/480 pour les pierres et de L/600 pour toutes les applications de placage extérieur où L = longueur de portée.

2. Construction minimale pour les planchers intérieurs en contreplaqué.

SOUS-PLANCHER : Contreplaqué collé d'extérieur de 5/8 po (15 mm) d'épaisseur, soit uni avec tous les bords des feuilles bloqués, soit à rainure et languette, sur des joints en porte-à-faux espacés de 16 po (400 mm) c. à c. au maximum; fixer le contreplaqué à 6 po (150 mm) c. à c. le long des extrémités des feuilles et à 8 po (200 mm) c. à c. le long des supports intermédiaires avec des clous (ou des vis) 8d annelés, enduits ou galvanisés à chaud; prévoir un espace de 1/8 po (3 mm) entre les extrémités des feuilles et de 1/4 po (6 mm) entre les bords des feuilles; toutes les extrémités des feuilles doivent être soutenues par un élément d'ossature; coller les feuilles aux joints avec de l'adhésif de construction.

SOUS-COUCHE : Contreplaqué collé d'extérieur de 5/8 po (15 mm) d'épaisseur fixé à 6 po (150 mm) c. à c. le long des extrémités des feuilles et à 8 po (200 mm) c. à c. dans la superficie du panneau (dans les deux sens) avec des clous (ou des vis) 8d annelés, enduits ou galvanisés à chaud; prévoir un espace de 1/8 po (3 mm) à 1/4 po (6 mm) entre les feuilles et de 1/4 po (6 mm) entre les bords des feuilles et toute surface de butée; décaler les joints de la sous-couche par rapport aux joints du sous-plancher et décaler les joints entre les extrémités des feuilles; coller la sous-couche au sous-plancher avec un adhésif de construction. Pour des détails complets, voir la fiche de données techniques 152 « Collage de carrelage en céramique, pierre ou brique sur des sols en bois ».

Pose Travaux préparatoires

- Avant la pose, sécher tous les matériaux

- S'assurer que le murs soient d'équerre et d'aplomb pour garantir un bon ajustement du bac.
- Ne laissez pas d'autres trous dans le substrat que celui destiné au raccordement de la conduite d'évacuation, comme indiqué ci-dessous. Les trous laissés par le remplacement des baignoires et les conduites d'évacuation inutilisées doivent être comblés et leur structure doit être saine afin de respecter la déflexion du substrat, comme indiqué dans la section Limites ci-dessus.
- Le substrat devra être percé d'un trou pour accueillir le raccord de vidange et la conduite d'évacuation lorsque le receveur sera installé. Le trou devra avoir un diamètre de 6 po (15 cm).
- Le sous-plancher sous le bac doit être propre et nivelé. Découper le tuyau du drain de 1 à 3/4 po (44 mm) sous le niveau du sol.

Pose d'un bac de douche HYDRO BANMD

- Tester l'ajustement du bac et du drain à bride de collage pour s'assurer qu'ils s'adaptent correctement au tuyau du drain domestique, et qu'ils soient nivelés et alignés avec le sol.
- Enlevez le bac.
- Si le bac doit être ajusté pour s'adapter à la douche, utiliser une scie circulaire ou un couteau utilitaire pour découper le bac aux dimensions appropriées de la douche.
- Utiliser une scie circulaire ou un couteau utilitaire pour recouper les joints à feuillure sur les bords du bac là où cela est nécessaire. La lèvre du joint à feuillure doit être de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur et de 1/2 po (12 mm) de largeur.
- Une fois de plus, tester l'ajustement du bac et du drain à bride de collage pour s'assurer qu'ils s'adaptent correctement au tuyau du drain, et qu'ils soient nivelés et alignés avec le sol.
- Appliquer un mortier fortifié en polymères sur la surface du sol à l'aide d'une truelle carrée ou dentelée en « U » de 1/4 po x 3/8 po (6 mm x 9 mm).
- Appliquer une couche d'enduit sous le bac de douche HYDRO BAN^{MD} avec un mortier fortifié en polymères. Placer le bac dans le mortier humide et appliquer une pression pour obtenir une couverture complète.
- Vérifier que le bac soit nivelé et appliquer un poids (sacs de ciment fin) de manière égale sur le bac pendant 30 minutes.

Pose du bac à douche à accès facile HYDRO BAN sur un plancher encastré en béton ou à poutrelles de bois


Pose sur un plancher encastré en béton

- Encastrer le sol en béton sur le bac de douche HYDRO BAN à la dimension la plus épaisse requise, 1 po (25 mm) pour le bac et 1/8 po (3 mm) pour le mortier de pose des bacs, soit 1-1/8 po (28 mm) d'encastrement au total.

- Tester l'ajustement du bac et du drain à bride de collage pour s'assurer qu'ils s'adaptent correctement au tuyau du drain domestique, et qu'ils soient nivelés et alignés avec le sol.
- Enlevez le bac.
- Si le bac doit être ajusté pour s'adapter à la douche, utiliser une scie circulaire ou un couteau utilitaire pour découper le bac aux dimensions appropriées de la douche.
- À l'aide d'une scie circulaire ou d'un couteau utilitaire, recouper les joints à feuillure sur les bords du bac, le cas échéant. La lèvre du joint à feuillure doit être de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur et de 1/2 po (12 mm) de largeur. Le joint à feuillure peut être supprimé au niveau de l'ouverture de la douche vers la pièce.
- Une fois de plus, tester l'ajustement du bac et du drain à bride de collage pour s'assurer qu'ils s'adaptent correctement au tuyau du drain, et qu'ils soient nivelés et alignés avec le sol.
- Appliquer un mortier fortifié en polymères sur la surface du sol à l'aide d'une truelle carrée ou dentelée en « U » de 1/4 po x 3/8 po (6 mm x 9 mm).
- Appliquer une couche d'enduit sous le bac de douche HYDRO BAN avec un mortier à lit moyen fortifié en polymères. Placer le bac dans le mortier humide et appliquer une pression pour obtenir une couverture complète.
- Vérifier que le bac soit nivelé et appliquer un poids (sacs de ciment fin) de manière égale sur le bac pendant 30 minutes.

Pose sur des poutrelles de bois encastrées

- Lors de la pose d'un bac de douche sans barrière HYDRO BAN sur un plancher à poutrelles de bois encastrées, le sous-plancher et la sous-couche doivent être enlevés pour permettre la pose du bac de douche.
- Les poutrelles de plancher existantes doivent être chevillées en ajoutant un 2 po x 4 po (50 x 100 mm) de chaque côté de la poutrelle de plancher et deux 8 po (203 mm) de chaque côté de la sortie d'évacuation.
- Les 2 po x 4 po (50 x 100 mm) doivent être installés 3/4 po (19 mm) en dessous du sommet des poutrelles de plancher.



- Couper des panneaux EGP de 3/4 po (19 mm) de diamètre nominal pour qu'ils s'adaptent aux panneaux 2 po x 4 pos (50 x 100 mm) et installer les panneaux EGP de manière à ce que leur partie supérieure soit au même niveau que les poutrelles du plancher d'origine.
- Tester l'ajustement du bac et du drain à bride de collage pour s'assurer qu'ils s'adaptent correctement au tuyau du drain domestique, et qu'ils soient nivelés et alignés avec le sol. (Si la hauteur du bac de douche est inférieure à celle du sous-plancher et de la sous-couche de la pièce, une autre couche d'EGP peut être ajoutée sur les poutrelles du plancher sous le bac de douche afin d'élever la hauteur du bac pour qu'elle corresponde à celle du revêtement de sol EGP de la pièce. Garder à l'esprit que le mortier utilisé pour installer le bac soulèvera celui-ci d'un autre 1/8 po (3 mm).
- Enlevez le bac.
- Si le bac doit être ajusté pour s'adapter à la douche, utiliser une scie circulaire ou un couteau utilitaire pour découper le bac aux dimensions appropriées de la douche.
- À l'aide d'une scie circulaire ou d'un couteau utilitaire, recouper les joints à feuillure sur les bords du bac, le cas échéant. La lèvre du joint à feuillure doit être de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur et de 1/2 po (12 mm) de largeur. Le joint à feuillure peut être supprimé au niveau de l'ouverture de la douche vers la pièce.
- Une fois de plus, tester l'ajustement du bac et du drain à bride de collage pour s'assurer qu'ils s'adaptent correctement au tuyau du drain, et qu'ils soient nivelés et alignés avec le sol.
- Appliquer un mortier renforcé en polymères sur la surface du sol à l'aide d'une truelle carrée ou dentelée en « U » de 1/4 po x 3/8 po (6 mm x 9 mm).
- Appliquer une couche d'enduit sous le bac de douche HYDRO BAN avec un mortier à lit moyen renforcé en polymères. Placer le bac dans le mortier humide et appliquer une pression pour obtenir une couverture complète.
- Vérifier que le bac soit nivelé et appliquer un poids (sacs de ciment fin) de manière égale sur le bac pendant 30 minutes.

Pose de panneau mural

- Appliquer un cordon continu de 1/4 à 1/2 po (6 à 12 mm) d'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN^{MD} dans le joint à feuillure du bac de douche HYDRO BAN. À l'aide d'un panneau d'appui en ciment de 1/2 po (12 mm), insérer le panneau dans l'enduit d'étanchéité jusqu'à voir l'enduit d'étanchéité suinter le long du joint. Retirer l'excédent d'enduit d'étanchéité à l'aide d'une truelle en veillant à ce que le joint reste bien étanche.
- Fixer le panneau d'appui selon les instructions de pose du fabricant (pour le panneau HYDRO BAN, suivre les instructions de DS 040.0.) directement sur l'ossature avec la vis appropriée en commençant à 1 pied (30 cm) au-dessus du bac de douche. Suivre les instructions du fabricant du panneau d'appui pour le traitement des joints et les pénétrations.

Pose de la bordure préformée HYDRO BAN (Vendue séparément)

- Déterminer ensuite l'emplacement de la bordure préformée HYDRO BAN. Fixer la bordure sur la surface de plancher à l'aide d'une truelle carrée ou dentelée en « U » de 1/4 po x 3/8 po (6 mm x 9 mm) et enduire le dessous de la bordure d'un enduit.
- Avant de mettre la bordure en place, appliquer un cordon d'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN dans la rainure du bac de douche HYDRO BAN et sur les panneaux muraux adjacents.

Pose de la membrane HYDRO BAN

- Si la membrane en feuille HYDRO BAN est posée sur un panneau d'appui en ciment, suivre les instructions de pose dans DS-041.0.
- En cas d'installation de la membrane d'imperméabilisation liquide HYDRO BAN sur un panneau d'appui en ciment, suivre les instructions de pose dans DS-663.0.

Drains à bride de collage HYDRO BAN^{MD}

- Si la conduite d'évacuation est déjà installée, poser à sec le drain à bride de collage en s'assurant qu'il se fixe correctement sur le bac et le sol et qu'il se raccorde à la conduite d'évacuation domestique. Si la conduite d'évacuation n'est pas en place et que le raccordement sera effectué par un plombier, procéder à la pose sans connecter le drain à bride de collage à la conduite d'évacuation.
- Appliquer un ciment-colle renforcé en polymères (253 Gold ou mieux) autour de l'ouverture où la bride de collage sera posée avec une truelle dentelée en V de 1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Appliquer du solvant et de l'adhésif PVC ou ABS sur la conduite d'évacuation et sur la partie femelle de la bride de collage du raccordement sur la bride de collage.
- Installer la bride de collage et lisser tout ciment-colle qui a débordé pendant la pose.

Remarque : Lors du raccordement d'un drain à bride de collage en ABS ou en PVC

à la conduite d'évacuation domestique, le choix du solvant est basé sur l'utilisation du type de drain. Suivre les instructions du fabricant (Si un plombier réalise le raccordement, cette étape peut être effectuée après que le bac).

Membrane en feuille HYDRO BAN sur le bac.

- Poser la membrane en feuille HYDRO BAN sur le bac de douche HYDRO BAN (et la bordure pour les bacs de douche sans barrière) et la bride de collage à l'aide d'un ciment-colle fortifié en polymères LATICRETE. S'assurer que la membrane en feuille HYDRO BAN s'étend jusqu'au premier rayon de 90° du drain à bride de collage HYDRO BAN.
- (Pour les bacs de douche sans barrière et sans bordure, la membrane qui recouvre le bac devra être légèrement découpée pour s'adapter aux dimensions du bac.)
- Appliquer du ciment-colle fortifié en polymères (253 Gold ou mieux) à l'aide d'une truelle dentelée en V de 1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Presser la membrane en feuille HYDRO BAN fermement dans l'adhésif. Retirer l'air emprisonné et garantir une adhérence totale au matériau en étalant l'adhésif de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide d'une truelle ou d'une règle à angles arrondis.
- Installer la membrane en feuille sur la bordure en veillant à ce qu'elle chevauche le ruban d'étanchéité entre le bac et la bordure ou la membrane en feuille du bac sur 2 po (5 cm). La bague de réglage est installée avec un ciment-colle LATICRETE fortifié en polymères lors de l'installation du carrelage pour aligner la grille avec les carreaux.

Essai d'inondation

- Laisser l'adhésif durcir complètement avant de procéder au test d'inondation, au moins 24 heures après le durcissement final à 70 °F (21 °C) et 50 % d'humidité relative (HR).
- Les conditions froides ou humides nécessitent un temps de durcissement plus long.

Pose de la grille du drain et du carrelage

- Poser le carrelage conformément aux directives de l'industrie et en suivant les instructions de pose en utilisant un ciment-colle LATICRETE fortifié en polymères (253 Gold ou mieux).
- Visser la grille de drainage HYDRO BAN de manière à ce qu'elle soit 1/16 po (2 mm) en dessous de la hauteur finale du carrelage avec un ciment-colle, couvrir la zone au-dessus de la bride de collage HYDRO BAN où la bague de réglage sera posée avec un ciment-colle fortifié en polymères (253 Gold ou mieux) et installer la bague de réglage avant de finir le carrelage autour de la grille de drainage.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Les matériaux de pose non finis LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien, mais la performance et la durabilité de la pose peuvent dépendre de l'entretien adéquat des produits fournis par d'autres fabricants.

Protéger des passages piétons avec une pièce de contreplaqué fin ou de carton épais jusqu'à ce que le carrelage soit posé et que le ciment-colle et le coulis aient durci.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 230.10 : Garantie système de 10 ans LATICRETE
- DS 025.0 : Garantie système de 25 ans LATICRETE
- DS 230.99 : Garantie système à vie LATICRETE
- DS 663.0 : HYDRO BAN

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

- DS 035.0 : Drain à bride de collage HYDRO BAN
- DS 041.0 : Membrane en feuille HYDRO BAN
- DS 108.0 Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN
- DS 663.0 HYDRO BAN
- FD 040.0 Panneau HYDRO BAN