



STRATA_HEAT^{MC}

Thermostat Smart LCD



Manuel d'utilisation



Contenu du pack



x1



x1



x2



x1


Contenu

Information sur la sécurité.....	3
Étape 1 – Installation.....	3
Étape 2 – Raccordement.....	4
Tableau 1.0 – Cas d'utilisation du thermostat.....	5
Raccordement.....	6
Étape 3 – Montage du thermostat.....	7
Étape 4 – Configuration initiale.....	7-8
Bienvenue sur le STRATA_HEAT™ Smart LCD Thermostat.....	9
Prise en main.....	9
Comment changer rapidement la température.....	9
Comment changer rapidement de mode.....	9
Chauffage.....	10
Comment définir un programme.....	10
Température ECO.....	10
Comment passer en mode manuel.....	11
Comment définir une température temporaire.....	12
Comment éteindre le chauffage.....	12
Comment se connecter à l'application compatible "Matter".....	13
Moniteur d'énergie.....	14
Paramètres de géolocalisation.....	14
Réglages.....	15-17
Dépannage.....	17
Dépannage Wi-Fi.....	18
Spécifications techniques.....	19
Garantie.....	20


Information sur la sécurité

- ❑ Le STRATA_HEAT™ Smart LCD Thermostat doit être installé par un électricien qualifié. Il nécessite une alimentation permanente 110V - 240V AC, 60Hz. Le thermostat contient un DDTF de classe A avec un niveau de déclenchement de 5 mA et le câblage doit être conforme au code électrique local.
- ❑ Isolez le STRATA_HEAT Smart LCD Thermostat du réseau électrique pendant toute la durée de l'installation.
- ❑ Installer le thermostat Smart LCD STRATA_HEAT dans un endroit bien aéré. NE PAS installer le thermostat près d'une fenêtre / porte, au rayonnement direct du soleil ou au-dessus d'un autre appareil générateur de chaleur (par exemple un radiateur ou une plaque de cuisson).
- ❑ Assurez-vous que la distance entre le routeur et le STRATA_HEAT Smart LCD Thermostat n'est pas excessive. Cela garantira que la connexion sans fil n'est pas sujette à des problèmes de portée ou d'interférence une fois installée.
- ❑ Des conduits sont seulement requis lorsqu'exigés par le code étatique ou provincial. Veuillez consulter le code électrique local pour les applications conformes.
- ❑ Le STRATA_HEAT Smart LCD Thermostat et son emballage ne sont pas des jouets; ne laissez pas les enfants jouer avec eux. Les petits composants et emballages présentent un risque d'étouffement.
- ❑ Le STRATA_HEAT Smart LCD Thermostat est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Il ne doit pas être exposé à l'humidité, aux vibrations, aux charges mécaniques ou aux températures en dehors de ses valeurs nominales.
- ❑ Pour des raisons de sécurité et de licence, les changements et / ou modifications du STRATA_HEAT Smart LCD Thermostat ne sont pas autorisés.


Étape 1 - Installation



Isolez le STRATA_HEAT Smart LCD Thermostat de l'alimentation du secteur.



Déclipsez l'écran de la base du relais et retirez l'écran comme indiqué.




Installez une boîte simple ou double de 89 mm (3-1/2 po) de profondeur avec un anneau de boue à l'emplacement de votre thermostat préféré. Tirez les fils (chauffage, alimentation et capteur) à travers la boîte de jonction et terminez le câblage des bornes.

Étape 2 – Raccordement

AVERTISSEMENT!

Le STRATA_HEATSM Smart LCD Thermostat doit être installé par un électricien qualifié conformément au Code national de l'électricité.




Raccordement

LOAD L1 & L2	Charge de chauffage Max.15A (1800W/120V, 3600W/240V)
LINE L1	Alimentation en direct (120 V)
LINE L2	Alimentation neutre (120 V) / Alimentation sous tension (240 V)
P1 & PC	Sonde 1 – Capteur de contrôle de sol/air (pas de polarité) Lecture de la température du sol ou de l'air pour le contrôle programmé RECOMMANDÉ
P2 & PC	Sonde 2 – Capteur de limite (pas de polarité)

Veuillez consulter le tableau 1.0 pour des cas d'utilisation alternatifs.

REMARQUE: La fonction de la sonde 1, de la sonde 2 du capteur de contrôle/limite peut être échangée dans les paramètres.

Tableau 1.0 – Cas d'utilisation du thermostat




#	Cas d'utilisation	Commande	Capteur de limite
1	Thermostat DANS la pièce Programme de température de l'air Pas de limite de sol RECOMMANDÉ	Sonde d'air interne	Aucun
2*	Thermostat DANS/HORS de la pièce Programme de température du sol Limite de sol RECOMMANDÉ	P1 & PC Sonde de sol	Aucun
3	Thermostat DANS la pièce Programme de température du sol Limite de air	P1 & PC Sonde de sol	Sonde d'air interne
4	Thermostat HORS de la pièce Programme de température de l'air Pas de limite de sol	P1 & PC Sonde d'air	Aucun
5**	Thermostat DANS la pièce Programme de température de l'air Limite de sol	Sonde d'air interne	P2 & PC Limite de sol
6	Thermostat DANS/HORS de la pièce Programme de température du sol Limite de sol	P1 & PC Sonde de sol	P2 & PC Limite de sol
7	Thermostat HORS de la pièce Programme de température de l'air Limite de sol	P1 & PC Sonde d'air	P2 & PC Limite de sol
8	Thermostat DANS/HORS de la pièce Programmes du régulateur Pas de limite	Reg.	Aucun
9	Thermostat DANS la pièce Programmes du régulateur Limite de air	Reg.	Sonde d'air interne
10	Thermostat DANS/HORS de la pièce Programmes du régulateur Pas de limite	Reg.	Aucun
11	Thermostat DANS/HORS de la pièce Programmes du régulateur Limite de sol	Reg.	P2 & PC Limite de sol
12	Thermostat DANS/HORS de la pièce Programmes du régulateur Limite de sol	Reg.	P2 & PC Limite de sol

2* Recommandé lorsque le thermostat est **HORS** de la pièce chauffée


5** Recommandé lorsque le thermostat est **DANS** la pièce chauffée

REMARQUE: Pour les cas d'utilisation 6 & 7 un capteur sonde supplémentaire sera nécessaire

Étape 3 – Montage du thermostat



Insérez les vis de fixation dans les trous de montage de la base d'alimentation et serrez.




Rebrancher l'écran à la base d'alimentation. Vous pouvez maintenant rétablir l'alimentation du circuit et mettre sous tension le thermostat Smart LCD STRATA_HEAT^{MC}. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le système. Une fois configuré, un code QR apparaîtra.

Étape 4 – Configuration initiale



Téléchargez l'application MySTRATA_HEAT. L'application vous guidera tout au long de la configuration de votre thermostat. Vous devrez indiquer l'emplacement de votre maison, puis la pièce où se trouve votre nouveau thermostat.



Un emplacement doit être configuré avant qu'une pièce puisse être configurée et le thermostat enregistré. Il est conseillé d'avoir le détail de tarification de l'énergie, car ce dernier sera nécessaire pour les fonctions de surveillance de l'énergie.



Avec le lieu du domicile maintenant configuré, l'étape suivante consiste à enregistrer une pièce dans laquelle se trouve le thermostat. Il s'agit de la zone de chauffage que le thermostat contrôlera. Sélectionnez le thermostat avec le code QR comme indiqué.



Ouvrez l'application MySTRATA_HEAT App et scannez le QR code. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

NOTE:

Avant de scanner le code QR, assurez-vous que l'appareil que vous utilisez pour la connexion WiFi est réglé sur la bande 2,4 GHz, car le STRATA_HEATTM Smart LCD Thermostat ne prend en charge que les connexions à 2,4 GHz.


NOTE:

Pour afficher le code QR de configuration du réseau sur le STRATA_HEATTM Smart LCD Thermostat s'il est revenu à l'écran d'accueil, accédez à : Menu > Réglages > Réseau > Paramètres Réseau


Étape 4 – Configuration initiale

Enregistrement et/ou connexion du thermostat


Lors de l'enregistrement et/ou de la connexion du thermostat Smart LCD à votre réseau domestique ou professionnel, il est important de savoir que le processus est chronométré. Une fois que vous lancez le processus, l'appareil sera en mode d'appairage pendant seulement 1 minute. Si l'appareil a déjà été utilisé, vous devrez placer l'appareil en mode d'appairage. Cela se fait en ouvrant d'abord l'application MYSTRATA_HEAT à partir de votre téléphone.



Cliquez sur 3 lignes, puis choisissez "Ajouter une salle".




Choisissez l'option lecteur de code QR..




Scannez le code QR de l'autocollant ou retirez la plaque frontale.



Cliquez immédiatement sur connecter une unité est en mode d'appairage.




Acceptez en cliquant sur "Rejoindre".



Acceptez en cliquant sur "OK".




Entrez le mot de passe réseau.




L'unité synchronisera la connexion.

L'appareil doit maintenant être connecté à la fois au réseau domestique et à l'application. Vous devriez maintenant pouvoir contrôler l'appareil via le portail en ligne ainsi que via l'application.

Bienvenue sur le STRATA_HEAT[™] Smart LCD Thermostat



Prise en main



Comment changer rapidement la température

Utilisez le curseur ou appuyez sur les icônes +/- pour modifier la température cible.




S'il est en mode **"programme"**, cela définira un dérogation jusqu'à la prochaine période de chauffage.

Si en mode **"manuel"**, cela définira une cible fixe Température.

Une fois que la température cible est réglée au-dessus de la température actuelle du sol / de l'air, l'indicateur de chauffage apparaît.

Comment changer rapidement de mode






La sélection de mode permet de changer les modes de chauffage entre programme, manuel ou vacances. Vous pourrez activer le mode hors-gel ou éteindre le chauffage via ce mode. Le mode hors-gel garantira une température du sol / de l'air de 44.0 °F.



Chauffage

Comment définir un programme

Le réglage d'un **"programme"** signifie que les températures de confort réglées peuvent être programmées à des heures fixes tout au long de la journée. Les jours peuvent être programmés individuellement, tous les jours identiques, les jours de la semaine en bloc et les week-ends en bloc ou individuellement.



Pour **"sélectionner des jours supplémentaires"** appuyez sur les jours de la semaine afin qu'ils soient surlignés en blanc comme indiqué. Ils suivront le programme de chauffage.



Appuyez sur **"Accepter"** pour enregistrer le programme de chauffage. Cela vous ramènera à l'écran précédent pour répéter si nécessaire.

REMARQUE: Pour des programmes de chauffage pré-réglés sur mesure pour différents types de pièces appuyez sur les trois points "...". Sur la page du programme hebdomadaire.

Température d'abaissement / sommeil

La température **"d'abaissement"** est une température écoénergétique plus basse en dehors d'une période de chauffage.







La température **"sommeil"** s'applique entre la dernière période de confort programmée et le début de la première période de confort programmée du lendemain.



Chauffage

Comment passer en mode manuel







Le réglage en mode **"manuel"** signifie qu'une température cible fixe peut être réglée pour que le thermostat l'atteigne. Le thermostat continuera à maintenir cette température jusqu'à ce qu'un autre mode de fonctionnement ou température soit sélectionné.



Chauffage




Comment passer en mode vacances

Le **"mode vacances"** remplacera le programme ou le mode manuel avec une température fixe inférieure sur une durée définie pour économiser de l'énergie et éviter la reprogrammation du thermostat a votre retour.



Comment éteindre le chauffage





Ce qui suit éteindra le chauffage jusqu'à ce qu'il soit annulé en appuyant sur **"l'arrêt du chauffage"** sur l'écran d'accueil ou en passant en mode de sélection et en appuyant sur le bouton **"l'arrêt du chauffage"**.




Comment se connecter à l'application compatible "Matter"



Si vous souhaitez connecter votre Smart LCD thermostat à une application compatible Matter, accédez à **"Paramètres Réseau"**, sélectionnez **"Lier à l'application compatible Matter"** et utilisez votre application compatible Matter pour scanner le code QR affiché sur l'écran du Smart LCD thermostat.



Moniteur d'énergie




Comment fonctionne le moniteur d'énergie

Le STRATA_HEATSM Smart LCD Thermostat la façon dont le système de chauffage est utilisé et réagit en fonction des températures extérieures. En utilisant l'application MySTRATA_HEAT, la surveillance de l'énergie montrera la quantité d'énergie consommée pendant une certaine période. Elle sera calculée à partir de la puissance du système multipliée par le rendement et la durée de fonctionnement.

La puissance du système de chauffage doit être entrée, et dans certains cas, l'efficacité. Parlez-en à l'installateur ou au fabricant pour cette information.

Paramètres de géolocalisation




Comment fonctionne la géolocalisation

SmartGeo est une technologie unique développée par LATICRETE et intégrée à l'application MySTRATA_HEAT qui utilise un algorithme avancé pour déterminer les réglages de température les plus efficaces.

En totale autonomie, il apprend les routines et la localisation des utilisateurs grâce à une communication en arrière-plan avec un smartphone. Il abaisse les températures lorsque l'utilisateur est absent, ne les augmentant qu'à la température de confort idéale à temps pour l'arrivée des utilisateurs à la maison.

Geo fonctionnera lorsque le thermostat est en mode programme ou en mode manuel. Il est désactivé par défaut. Utilisez l'application MySTRATA_HEAT pour activer Geo.



Paramètres de langue	Changer la langue thermostat	
Heure et date	Changer l'heure et la date	
	Heure d'été	On/Off
	24 heures	On/Off
Préférence de chauffage	Unité de température	°C/°F
	Détection de fenêtre ouverte	On/Off
	La fonction de détection des fenêtres ouvertes est conçue pour éteindre le chauffage afin d'économiser de l'énergie lorsque le thermostat détecte qu'une fenêtre ou une porte a été ouverte ou que la température de l'air extérieur est nettement inférieure à la température intérieure.	
	Apprentissage adaptatif (Démarrage anticipé)	On/Off
	L'apprentissage adaptatif utilisera l'historique des périodes de chauffe et combinera avec la température extérieure pour calculer l'heure de démarrage du chauffage afin d'atteindre la température de confort à l'heure souhaitée. Cela ne fonctionnera qu'en mode programme.	
Réseau	Connexion Wifi	On/Off
	Il est possible de définir une nouvelle connexion WiFi à cette étape. La connexion Wifi actuelle peut également être affichée à partir de ce menu, y compris la puissance du signal.	
Afficher	Fond d'écran	Clair Foncé Aléatoire
	(Choisissez l'image d'arrière-plan du thermostat. est une image sélectionnée dans la collection Laticrete).	
	Style de veille	Température Temps Minimaliste
	Choisissez ce qui sera affiché lorsque le thermostat se mettra en veille. Température affichera la température actuelle; Heure affichera l'heure actuelle; Minimaliste ne montrera ni l'un ni l'autre.	
	Luminosité	Actif Veille Nuit
	Ajustez la luminosité de l'écran thermostat en mode Actif, Veille ou Nuit.	

Réglages

Affichage, suite	Période nuit	Définir la période de Début et de Fin
	La luminosité du mode "Nuit" commencera et se terminera en utilisant cette heure.	
	Verrouillage d'écran	On/Off
	Verrouille l'écran du thermostat pour empêcher toute modification non autorisée du thermostat. Nécessite un code à 4 chiffres pour accéder au menu ou apporter des modifications.	

Paramètres avancés

Paramètres avancés	Sondes et application	Sonde d'air interne	Calibrage +/- 10 °	
		Sonde 1 connectée	On/Off	
			Type 5, 10, 15, 33, 100K Calibrage +/- 10°	
		Le Smart LCD thermostat utilise une sonde 10K. Cependant, si vous utilisez un Smart LCD thermostat pour remplacer un thermostat existant, le type de capteur approprié doit être sélectionné.		
		Sonde 2 déconnectée	On/Off	
			Type 5, 10, 15, 33, 100K Calibrage +/- 10°	
		Permuter l'utilisation de la sonde		
		La fonction de la sonde 1, de la sonde 2 du capteur de contrôle/limite peut être échangée		
		Gestion via le sol (Sonde 1 activée, Sonde 2 désactivée. Voir le tableau 1.0 pour d'autres cas d'utilisation du thermostat)	Contrôle Sol d'air à distance Régulateur	
			Limite Aucun / Air	
		Choisissez de changer la méthode de contrôle de la sonde: sonde de sol, sonde d'air à distance s'il n'est pas installé sous le sol ou en mode régulateur.		
		Mode régulateur: Le chauffage est activé pendant X% du cycle de contrôle (par défaut 10 minutes). Le chauffage est éteint pour le temps restant.		
		Type de revêtement*	Carrelage / Pierre Stratifié	
Moquette Bois Vinyle Autre				
Choisissez le type de revêtement de l'installation. Cela appliquera différentes limites de température et de surchauffe au thermostat. * Non applicable si un système de chauffage conventionnel a été sélectionné.				

Paramètres avancés

Paramètres avancés	Limites de température	Paramétrer Min./Max. Limite de température paramétrable
	Limite de surchauffe	Régler Surchauffe de l'air si un capteur de sol a été installé
	Période de contrôle	Réglez entre 10 - 60 minutes.
	La période de contrôle vérifie la différence entre la température mesurée actuelle et la température de consigne dans un algorithme intégral proportionnel pour maintenir une température constante.	
À propos	Détails sur le firmware actuel du Smart LCD thermostat, l'adresse MAC et les informations de connexion WiFi.	

Dépannage


L'écran reste sombre	Luminosité	1. Vérifiez que la luminosité de veille ne soit pas sur OFF.
	Puissance	2. (Électricien requis) L'électricien doit vérifier que l'alimentation va au Smart LCD thermostat et qu'il est correctement câblé.
ER1 / ER2	Erreur de sonde	(Électricien requis) Électricien requis pour vérifier que la sonde de sol ait été correctement raccordée. Si tel est le cas, l'électricien devra vérifier la résistance du capteur de sol à l'aide d'un multimètre. Pour des températures comprises entre 68°F et 86°F, la résistance du capteur de sol doit mesurer entre 8K ohms et 12K ohms. Si l'électricien trouve un défaut et que le thermostat se trouve dans la pièce à chauffer, il peut être réglé en "Mode Air". Pour définir le "Mode Air", accédez à Sondes et applications dans Paramètres avancés et mettez la sonde de sol en OFF.
Le chauffage démarre plus tôt que les heures programmées	Apprentissage adaptatif (Démarrage anticipé) activé	L'apprentissage adaptatif utilisera l'historique des périodes de chauffe et combinera avec la température extérieure pour calculer l'heure de démarrage du chauffage afin d'atteindre la température de confort à l'heure souhaitée. Cela ne fonctionnera qu'en mode programme.
Impossible de régler au-dessus d'une certaine température	Limites de température du type de sol	Les revêtements de sol délicats doivent avoir leur température limitée. Si le revêtement est réglé pour du bois, du stratifié, du vinyle, etc., la température ne peut pas être réglée au-dessus de 80°F.
Symbole d'erreur WiFi	Le WiFi n'est pas configuré	Téléchargez l'application MySTRATA_HEAT App, accédez à Paramètres et Configuration du réseau et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un réseau WiFi.
	WiFi déconnecté	Suivez l'étape ci-dessus pour essayer de vous reconnecter au réseau WiFi. Si le Smart LCD thermostat ne parvient toujours pas à se connecter, consultez la section Dépannage WiFi.
 Icône de synchronisation de l'horloge	L'heure et la date ne sont pas réglées	Connectez le thermostat à un réseau WiFi ou réglez l'heure et la date dans le menu des paramètres.

Résolution des problèmes Wi-Fi


Avant de suivre le guide de dépannage ci-dessous, veuillez vérifier les points suivants :

1. Le mot de passe est protégé par WPA2.
2. Le routeur est réglé sur une bande de 2,4 GHz. (802.11 b, g, n, b/g mixed, b/g/n mixed)

REMARQUE : Pour modifier l'un des éléments répertoriés ci-dessus, veuillez vous reporter au manuel du routeur.



Spécifications techniques

Modèle	0804-0404-XX
Tension	110V - 240V AC +/-15% 50Hz/60Hz
Classe de protection	II 
Puissance Max.	15A résistif (120 V – 1800W, 240 V – 3600W)
DDFT	Disjoncteur de fuite de terre de Classe A avec niveau de déclenchement de 5 mA
Tension d'impulsions nominale	4000V
Cycles automatiques	100,000
Type d'action	1B
Degré de pollution	2
Température programmable	5 - 40°C / 40 - 104°F
Température ambiante Max.	40°C / 104°F (T40)
Humidité relative	80%
Indice de protection	IP30
Sondes	Air et sol (ambiant)
Type de sonde	NTC10K @ 25°C
Fréquence de fonctionnement	2401 – 2484MHz
Max. Puissance radiofréquence transmise	20dBm
Compatibilité	Plancher chauffant électrique et plinthes chauffantes
Normes	UL-60730-1 UL-60730-2-9 UL-943 CAN/CSA-E60730-1 CAN/CSA-E60730-2-9 CAN/CSA-C22.2 No. 144.1 FCC 47 CFR Part 15, ICES-003 CSA-Matter
Garantie	1 An
Agréments	ETL Intertek

Garantie

LATICRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pendant 1 an à compter de la date d'achat par le consommateur.



Garantie

Si, à un moment quelconque de la période de garantie, il est établi que le produit est défectueux, LATICRETE le réparera ou le remplacera, au choix de LATICRETE. Si le produit est défectueux, veuillez soit:

le retourner, avec une facture ou une autre preuve d'achat datée, à l'endroit où vous l'avez acheté, ou contacter LATICRETE. LATICRETE déterminera si le produit doit être retourné ou remplacé.

La garantie de 1 an ne s'applique que si le produit est enregistré auprès de LATICRETE dans les 30 jours suivant l'achat. L'inscription peut être effectuée en ligne à www.laticrete.com

Cette garantie ne couvre pas les frais de démontage ou de réinstallation et ne s'applique pas s'il est démontré par LATICRETE que le défaut ou le dysfonctionnement a été causé par le non-respect des manuels d'instructions, une installation incorrecte ou un dommage survenu alors que le produit était en possession d'un consommateur. La seule responsabilité de LATICRETE sera de réparer ou de remplacer le produit dans les conditions énoncées ci-dessus. Cette garantie ne s'étend pas aux logiciels associés comme les applications ou les portails.

LATICRETE NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE DE LATICRETE SUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE À LA DURÉE D'UN AN DE CETTE GARANTIE.

La présente garantie n'affecte pas vos droits statutaires.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-10048FR-0825 ©2025 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.